

Детали, подверженные естественному износу

Группы агрегатов	Наименование элементов	Условия
Двигатель Система питания	Элементы выпускной системы	25000 км
	Каталитический нейтрализатор, лямбда-зонд	40000 км
	Насосы / Инжекторы (Бензиновые – Дизельные)	30000 км
	Свечи зажигания и накаливания	0 км
	Фильтры (масляные, топливные, воздушные, салонные)	0 км
	Приводные ремни (кроме ремня ГРМ)	20000 км
	Натяжные / обводные ролики	60000 км

Сцепление КП Приводные валы	Диск / Механизм / Выжимной подшипник / Маховик	20000 км
	Приводной трос механизма переключения передач	20000 км
	Приводные валы / подшипник промежуточной опоры. В случае повреждения пыльника, гарантия на приводные валы не распространяется (кроме подтвержд. случаев VNE).	25000 км

Подвеска Колеса	Передние – задние амортизаторы / опорные подшипники	30000 км
	Эластичные соединения (сайлентблоки)	30000 км
	Подшипники ступиц передних – задних колес	30000 км
	Подшипники рычагов задней подвески	30000 км
	Шаровые опоры (подвеска, стойки)	30000 км
	Опоры двигателя и коробки передач	40000 км
	Балансировка колес	0 км
Шины	прямая гарантия поставщика	

Рулевое управление	Рулевая рейка	40000 км
	Шарниры	40000 км
	Развал / Схождение	*

Тормозная система	Передние тормозные колодки	2500 км
	Передние тормозные диски	10000 км
	Задние тормозные колодки	2500 км
	Задние тормозные диски	10000 км
	Задние тормозные барабаны	20000 км
	Тормозные фрикционные накладки (тормозные барабаны)	15000 км

Электрооборудование	Аккумуляторные батареи	12 месяцев
	Лампы, предохранители, элементы питания (батарейки)	Гарантия не предоставляется (кроме ксеноновых ламп)

Элементы кузова	Разбитые стекла или трещины: лобовое, заднее и боковые стекла / Задние фонари / Фары / Зеркала	Гарантия не предоставляется
	Щетки стеклоочистителей	Гарантия не предоставляется
	Сколы краски – Следы от попадания гравия	Гарантия не предоставляется
	Ручки передних и задних дверей	Предварительное согласие

Салон	Обивка передних – задних сидений (пятна, износ, деформация)	Предварительное согласие
	Ремни безопасности	Предварительное согласие
	Каркасы сидений	Предварительное согласие
	Рулевые колеса (покрытие)	Предварительное согласие
	Передние – задние коврики (пятна, износ, деформация)	Предварительное согласие
	Обивка салона (панель управления, консоль ручного тормоза, накладки стоек и т. д.)	Предварительное согласие

Если деталь состоит из нескольких частей, то все ее составляющие рассматриваются как детали естественного износа.

* Кроме случаев замены запасных частей, после которой нужна регулировка